



# SCHERENLAGER SWS-3-6 SL

## 2309221



| Spezifikation             |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Bauteiltyp                | Scherenlager ⓘ               |
| Fensterwerkstoff          | Aluminium, Kunststoff, Stahl |
| Nutmittenlage             | 9 mm, 13 mm                  |
| Anschlagseite             | DIN links, DIN rechts        |
| Sichtbarkeit              | aufliiegend                  |
| Farbe Bandseite           | silber                       |
| Oberfläche Bandseite      | verzinkt                     |
| Bandseitenausführung      | autoPilot Concept            |
| max. zul. Flügelgewicht ⓘ | 100 kg                       |
| Ø Lagerzapfen unten       | 6 mm                         |
| Länge Lagerzapfen unten   | 6 mm                         |
| Ø Lagerzapfen oben        | 6 mm                         |
| Länge Lagerzapfen oben    | 6 mm                         |
| Anzahl Schraubenlöcher    | 4                            |
| Verpackung                | Mehrweg                      |

### Scherenlager

Das Scherenlager wird auf dem Blendrahmen montiert und dient zur Aufnahme der Schere, des Drehlagers oder der Kippbänder und ermöglicht so die Verbindung zwischen Fensterflügel und -rahmen.



### Hinweis

Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme. Alle Rechte und Änderungen vorbehalten

# SCHERENLAGER SWS-3-6 SL 2309221


## Legende

Bauteiltyp



# SCHERENLAGER SWS-3-6 SL

## 2309221



### Maximal zulässiges Flügelgewicht

Mit diesem Wert wird das maximal zulässige Flügelgewicht, wofür der Fensterbeschlag freigegeben ist, angegeben. Jedoch sind weitere Parameter zu beachten, um die endgültig zulässigen Flügelgrößen zu bestimmen. Hierfür muss das jeweilige Anwendungsdiagramm aus dem Produktkatalog zu Rate gezogen werden.